リークチェッカー (PLD-4) 取扱説明書 リサーチセンター**POME(株)** 

## \*\*\*\*\* INDEX \*\*\*\*

	1	概 要	1
	2	性能 仕様	1
	3	ユーティリティ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	4	各部名称	2
	5	操 作	
		(1) 手動操作	3
		(2) 自動操作	4
		(3) 表示	5
		(4) アラーム	6
	6	調整及び保守	
		(1) 調整	7
		(2) 型替手順	8
		(3) 保守	9
	7	トラブルシューティング	9
	8	部品表	
		機械部品表	
		電気部品表	
	9	空圧回路図	
1	0	電気回路図	
1	1	附 図	

## 1 概 要

本機は 成形されたボトル内にエアーを吹き込み漏れの有無をライン上で測定する装置です。

# 2 性能、仕様

- (1) 性能 67本/分 MAX (1.5 L 自立安定ボトル時)
- (2) 仕様

対象成形品 2.0L~0.3L PETボトル

(肉厚等特殊なもの、又トップロードを極端にかけられないものは除く)

制御方式 シーケンス制御

駆動方式 エアーシリンダー : 空圧


検査エアー圧  $3 K P a \sim 1 2 K P a$  MAX100 K P a リーク検知精度  $\phi 0$ . 3 mm ピンホール (検査能力はボトル形状により異なります)


# 3 ユーティリティ


- (1) 電源電圧 3相 200V
- (2) 電力消費量 1500VA
- (3) 空気圧 0.5MPa (MAX)
- (4) 空気消費量 40 NL/min
- (5) 重量 250 kg

# 4 各部名称

- 4-1 レイアウト図
- 4-2 総組立図
- 4-3 測定部組図
- 4-4 位置決め部組図
- 4-5 搬送部組図
- 4-6 説明図
- 4-7 操作盤レイアウト図







## 5 操作及び表示

(1). 電源を投入すると「生産モニタ」 画面が表示されます。

下の 圧力設定、速度設定、 外付設定、 プラーム履歴をタッチする とそれぞれの処理画面に移行 します。

#### 検査本数


リークチェッカー内に投入した ボトルの本数を表示します。

## 良品本数

リークチェックが正常と判定されたボトルの本数を表示します。

## 不良本数

リークチェックで不良と判定されたボトルの本数を表示します。





## ヘッド別不良数

リークチェックしたときのそれぞれのヘッドの不良数を表示します。 (下段の小さな数字は高さ不良の本数です。)

検査本数、良品本数、不良本数をクリアする場合はそれぞれの表示の横にある CLR キーをタッチします。

## (2) 圧力設定画面





### 現在値表示及び現在値"0"設定キー

それぞれのヘッドの現在の圧力を表示します。

また、表示の上を1秒以上タッチすることにより現在の表示を"0"にすることができます。 (圧力を加えていないときに"0"にするようにしてください。)

## 判定表示

リークの測定の結果を表示します。

"GO"・・・・測定結果が良品の場合

"NG"・・・・測定結果が不良品の場合

"NG1"・・・・点灯の場合——設定時間内に圧力が上昇しない

### 吹込圧設定

加圧時の吹き込みを停止する圧力を設定します。

## "吹込圧"判定值表示

加圧時に吹き込みを停止したときの圧力を表示します。

## 測定圧設定

良否の判定をする圧力を設定します。

## "測定圧"判定值表示

良否の判定をしたときの圧力を表示します。

#### ヘッド上下スイッチ

手動操作可能の時 ("AUTO" スイッチが消灯しているとき) このスイッチを押す 度に対応した番号のヘッドが上下します。

### 圧力設定スイッチ

ヘッド上下スイッチでヘッドを下降させて (シリンダーの下降側のセンサーが点灯) からこのスイッチを押すとエアーをボトル内に吹き込みます。


現在値表示を見ながら精密レギュレータを回しエアー圧を調整します。

通常10~15Kpaの間でボトルがふくらまない程度の圧力とします。

## 圧力測定スイッチ

ヘッド上下スイッチでヘッドを下降させて(シリンダーの下降側のセンサーが点灯) このスイッチを押すとエアーをボトル内に吹き込みエアー圧が "H1" で設定した 圧力以上になると吹き込みを停止し "測定スタート" 時間後に良否の判定をし("H2" で設定した圧力以上か) "GO"、"NG" それぞれの表示を点灯します。

## (3) 速度設定画面



## 測定速度設定

測定を行うスピードを設定します。 (最大で4500本/時まで設定可能です。) 測定速度を変更した場合は必ずコンベアの速度も変更してください。

## 測定速度表示

現在の測定速度を表示します。

## JOG運転 スイッチ


測定部を回転するためのスイッチでJOG運転速度設定で設定した速度で回転します。 (最大で1500本/時まで設定可能です。)

## コンベア速度設定

コンベアの速度を $0 \sim 100$ %の間で設定します。 (最大で150%まで設定可能です。)


# コンベア速度

10%	2.4	m/M
20%	4.8	m/M
30%	7.4	m/M
40%	9.8	m/M
50%	12.3	m/M
60%	14.8	m/M
70%	17.3	m/M
80%	19.7	m/M
90%	22.2	m/M
100%	24. 7	m/M



## (4) セットアップ画面

汎用出力( $1\sim4$ )の出力に どの信号を出力するかを設定 します。



## (4) タイマ設定画面

#### 測定スタート

測定エアー吹き込み停止 しこの時間後に圧力の判 定を行います。

## ボトル排出時間

不良ボトルを排出する時間です。

### 倒瓶監視時間

この時間を"0"にセットすると倒瓶を検出しません。

倒瓶を検出する場合は時間を設定してください。

【タイ設定】	Č	OUNT MENU
測定スタート		12.34s
ボトル排出時間		12.34s
倒瓶監視時間		12.34s
*`NV内圧力上昇監視時間		12.34s
ボトル内圧力安定時間		12.34s
1	有り	無し
入口ボトル確認時間	12.34s	12.34s
排出C/Vボトル確認時間	12.34s	12.34s

## ボトル内圧力上昇監視時間

測定エアーを吹き込んだときボトル内の圧力が設定時間内に上昇するか監視します。 もし圧力が上昇しないと"NG1"と"NG"のランプが点灯します。

## ボトル内圧力安定時間

測定エアーを吹き込んだ時"吹込圧"の設定値に達してから設定時間分吹き込み続けます。 あまり短い時間を設定しておくと検出が不安定になりますので注意して下さい。

## 入口ボトル確認時間(有り/無し)

入口ボトル溜め込み有りにセットした場合ボトル確認センサ (PH10) までボトルが溜まり "有り" 時間を経過すると測定を開始し、"無し"時間を経過すると測定が 待機状態となります。

## 排出C/Vボトル確認時間(有り/無し)

排出ボトル確認センサ (PH11) にボトルが溜まり "有り"時間を経過すると測定が待機状態となり、"無し"時間を経過すると測定を再開します。

## (5) カウンタ設定画面

タイマ設定画面の COUNT を タッチするとこの画面に切 り替わります。

## 連続不良数

この設定数以上に不良が 連続して発生すると アラームで機械を停止 します。

入口ボトル溜め込み

"する"に設定すると

(PH10)のセンサで測定を' 開始したり待機したりします。

 【がかめ他設定】
 TIMER MENU

 連続不良数
 12本

 入口ボトル溜め込み
 有効

 ボトルの選択
 0.5L

 外部停止信号
 A接点

 排出ボトルの確認
 無効

"しない"に設定すると(PH10)のセンサに関係なく機械は動作します。 この場合ボトルの無い場所は測定しません。

## (6) 自動運転

"AUTO"スイッチを押しランプが点灯していることを確認して下さい。 コンベアが回転しますので注意してください。

スタートスイッチを押して下さい。 (スイッチのランプが点灯します。) 電源投入後、またはアラーム発生後はスタートから 4本ボトルを排出します。

- 1. ボトルが投入されるとヘッドが下降し測定エアー(3 K P a  $\sim$  1 5 K P a ) をボトルに吹き込みます。
- 2. 一定時間内(1秒以内)に圧力が"吹込圧設定"に達しボトル内圧力安定時間を経過するとエアー吹き込みを停止し設定時間後(測定スタートタイマ)にボトルの残圧をチェックし圧力が"測定圧設定"以上であれば良品と判定します。(ボトル内圧力上昇監視時間内に圧力が"吹込圧設定"に達しない場合は不良とします。 この場合"NG1"と"NG"のランプが点灯します。) 良品/不良品の判定は、タッチパネルの「圧力設定」画面の"GO"、"NG"ランプが点灯します。
- 3. 測定が終了するとヘッドが上昇します。
- 4. 下流満杯センサー (PH11) にボトルが有る場合は、待機状態となりセンサにボトルが無くなるまで自動運転は中断します。

### 「自動動作の停止〕

自動運転中に停止させる場合には、 [ストップ] スイッチを押して下さい。 "START" ランプが点滅し約6秒後に "STOP" ランプが点灯し運転を停止します。

## (7)表示

## [AUTO]

自動運転中モード中に点灯します。

#### [START]

自動運転中の表示で、同時にシグナルタワーの緑色も点灯します。

## [STOP]

運転の停止中に点灯します。

## シグナルタワー

赤・・・アラーム発生時に点灯

黄・・・下流コンベア満杯時に点灯

緑・・・自動運転中に点灯

## 【トップロード圧力設定】

測定ヘッドを上下するシリンダーのエアー圧力です、トップロード圧力調整のツマミを回して調整して下さい。

## 【測定圧力設定】

手動時にタッチパネルの[設定]スイッチを押し、現在値表示を確認しながらリークエアー圧力調整のツマミを回して調整して下さい。 (調整の項 参照)

## (8) アラーム

【アラーム】 MENU	【アラーム	履歴】	
12345678901234567890123456789012345	月7日	発報	Хуt
3			
5			
6 7			
8 9			
10	開始	1 移動	<b>非移</b>

- | 「アラーム履歴] | MENU | | MENU
- ※ アラーム発生時には【アラーム】画面が表示され上の行からアラームの内容が表示されます。 リセットスイッチを押しアラームが解除されればアラーム画面の前に表示していた画面に 戻ります。
- ※ 生産モニタ画面の アラーム履歴 をタッチすると右側の"アラーム履歴"画面が表示されます。 "開始"をタッチするとカーソルが表示され ↑移動 、 ↓移動 をタッチするとカーソル がそれぞれの方向に移動します。
  - |CLR| をタッチするとカーソルのある行のアラームが削除されます。
  - AC をタッチすると全てのアラームが削除されます。
  - 終了をタッチするとカーソルが消えます。

非常停止スイッチを押すと、非常停止アラームとなります。


- 1. シリンダーの両端のセンサーがONしない場合、又は同時にONした場合はアラームとなります。
- 2. アラームが発生すると、シグナルタワー(赤)が点灯し、ブザーが鳴り自動動作は停止します。
- 3. 上記アラームを解除するには、アラーム原因を除去し、条件を満たしてから、リセットスイッチを押し、再度スタートして下さい。
- 4. 下流ボトル満杯センサー (PH11) がオフ (ボトル有り) のときはアラーム表示灯が点滅、シグナルタワー (黄) が点灯し自動運転を停止します。 (PH11) がオン (ボトル無し) になると自動運転に戻ります。

# 6 調整及び保守

## (1)調整

本装置の設置時、設置に準ずる作業をした場合、毎日の始業時等、必要に応じて次の要領で調整作業をして下さい。

- ※ 調整にあたって良品サンプルボトルと不良品サンプルボトルを御用意下さい。
- 1. 測定用エアー圧の調整
  - 1-1 手動モードで良品サンプルボトルを測定位置にセットします。
  - 1-2 ヘッドを下げます。
  - 1-3 [設定]キーを"ON"にしタッチパネルの表示を見ながら回転部に有るリークエアー 圧力調整つまみを回して3Kpa~12Kpa (初期設定表参照) にして下さい。
- 2. ヘッド下降圧力の調整
  - 2-1 トップロード測定をしない場合は0.25Mpa~0.3Mpaで設定して下さい。 2-2 トップロード測定をする場合下記のグラフを参考にして下さい。



ヘッド下降圧力換算表

## (2) 保守

1. 給油

駆動部には半年に一度位の割合で潤滑剤を塗布して下さい。

- 2. エアー圧力
  - エアー圧力は0.5MPa以下で使用して下さい。 エアーの供給部のフィルターは常にきれいにして下さい。
- 3. 測定ヘッド部

ヘッド部のシール材 (ウレタン) の表面が摩耗または劣化した場合は新品と交換して下さい。

# 7 トラブルシューティング

1. 手動、自動とも動作しない。

電源が正常に供給されているか確認して下さい。 アラーム表示が点灯していないか確認して下さい。 アラーム表示の場合原因を取り除き再度操作して下さい。

- 2. 自動動作中に動作が待機状態になる。
  - 2-1. 下流満杯確認
  - 2-2. 上流側ボトル有り確認

## リークチェッカー(PLD-R4)購入部品表

DATE 2008/5/1 TYPE/客先 機番 製造番号 PAGE 1 / 3 コート No. No. メーカー 品 名 規格/形式 個数 備考 日東 制御ボックス RA20-86-1 日東 制御ボックス CH12-33 日東 ブレーカ取付台 BP32-20A 富士 オートフ゛レーカ EA33AC/15 富士 操作ハンドル BZ6N10C 富士 サーキットフ゜ロテクタ CP31FM/5 富士 サーキットフ゜ロテクタ CP31FM/3 富士 サーキットフ。ロテクタ CP33FM/10 電磁接触器 富士 SC-0 AC200V 3a1b FR-<u>E520-0.4K</u> 三菱 インバータ 三菱 インバータ FR-E520-0.1K ノイス、フィルタ ZGB2203-01U TDK テ゛シ゛タル GP2301-LG41-24V 表示器 テ゛シ゛タル ケーフ゛ル GP2000-CBLFX/5M-01 ハ゜ワーサフ゜ライ S8VS-09024 オムロン 春日 トランス DVSC300AE21 松下 露出コンセント WK3004W 三菱 シーケンサ FX2N-64MT 三菱 アナログ出力ブロック FX2N-2DA 三菱 CC-Link/LT マスタユニット FX2N-64CL-M 三菱 ROMハ<u>ゥ</u>ック FX-EEPROM-8 三菱 リモート I/Oユニット CL2X8-D1C3V 三菱 リ<u>モート</u>I/0ユニット CL2Y8-TP1C2V 三菱 アナロク゛ーテ゛シ゛タル変換ユニット CL2AD4-B 三菱 終端抵抗 CL9-TERM

## リークチェッカー(PLD-R4)購入部品表

DATE 2008/5/1 TYPE/客先 機番 製造番号 PAGE 2 / 3 コート No. 備考 No. メーカー 品 名 規格/形式 個数 三菱 CC-Linkコネクタ CL9-CNR-23 三菱 コネクタ (e-CON) ECN-M014R 三菱 コネクタ (e-CON) ECN-M054BL 黒田 ロータリーシ゛ョイント RJP-121L-RC4 照光式押しボタンスイッチ オムロン A16L-JWM-24D-1 照光式押しボタンスイッチ オムロン A16L-JGM-24D-1 オムロン 照光式押しボタンスイッチ A16L-JRM-24D-1 押しボタンスイッチ オムロン A22E-M-01 非常停止銘板(φ60) オムロン A22Z-3466-1 オムロン リレー MY2N DC24V オムロン リレーソケット PYF08A オムロン 保持金具 PYC-A1 オムロン ターミナルリレー G6D-F4B DC24V オムロン カムホ゜シ゛ショナ H8PS-8A エンコータ゛ オムロン E6C3-AG5C-C 360 2M オムロン カフ゜リンク゛ E69-C08B 光電スイッチ PZ-G62N キーエンス リフレクタ R-5 取付金具 オムロン E39-L93V オムロン 光電スイッチ E3HS-DS5E1 オムロン 近接スイッチ E2E-X2D1-N 触覚スイッチ D5B-1513 オムロン SMC 圧力センサ PSE512-01 オムロン 近接スイッチ TL-W5MD1 松下 フ゛サ゛ー EB1114

## リークチェッカー(PLD-R4)購入部品表

DATE 2008/5/1 TYPE/客先 製造番号 機番 PAGE 3 / 3 コート No. 品 名 規格/形式 個数 備考 メーカー No. パトライト シク゛ナルタワー LCS-302-RYG オムロン ホ゛ックスファン R87B-FA4A15HPF オムロン アタッチメント R87B-N 東技 端子台 PT-SS20 50 東技 側板 PSL-1 春日 DINレール TXDA2M 和泉 止め金具 BNL6 東技 記名板 AM-10 ターミナルホ゛ックス 日東 TE8-11 ホ゛<u>ックス</u> 東技 BOXTB-4AT ホ<sup>\*</sup>ックス 東技 BOXTM-1003

# PLD-4本体部購入部品表

DATE 2008/5/1 TYPE/客先 機番 製造番号 PAGE メーカー 品 名 規格/形式 個数 コート No. 備考 No. 1 タキケン 重量用自在キャスター K-100HBG-50-R 2 タキケン レヘ゛ルアシ゛ャスター KC-275-A-2 A-166-1 (N01954) 3 タキケン ビニール埋め込み取っ手 4 SMC ソレノイドバルブ SYJ714-5L0ZD-02 5 SMC コネクターASSY SY100-30-4A-10 サイレンサー AN203-02 6 SMC 7 SMC スピ。コン AS2051F-06-06

# PLD-4測定部購入部品表

TYPE/客先			機番	製造番	号	PAGE 1 / 1
No.	メーカー	品名	規格/形式	個数	コート゛ No.	備考
1	オイレス	オイレスト・ライブ・ッシュ	70B-1620	4		
2	SMC	シリンタ゛	CDQ2B25-20DCM-F7BV	4		
3	SMC	フローティング・ジョイント	JAF30-10-125	4		
4	SMC	フィルターレキ・ュレータ	AW40-04B-E1	1		
5	SMC	ソレノイト・バルブ	SYJ5120-5L0ZD-C6	4		
6	SMC	コネクターASSY	SY100-30-4A-10	8		
7	SMC	ソレノイト・バルブ	SYJ512-5L0ZD-M5	4		
8	SMC	サイレンサー	AN120-M5	12		
9						
10	SMC	レキ・コレータ	IR2000-02	4		
11	コカ゛ネイ	ハ°イロットハブルフ゛	250A	4		
12		Oリング <sup>*</sup>	P-10	4		
13	SMC	エアタンク	VBAT05A	1		
14	SMC	レキ・ュレータ	IR2020-02	1		
15	SMC	圧力計	G46-10-01-C	1		
16	SMC	圧力センサー	PSE512-01	4		
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

## PLD-4駆動部購入部品表

DATE 2008/5/1 TYPE/客先 機番 製造番号 PAGE メーカー 品 名 規格/形式 個数 コート No. 備考 No. 1 住友重機 ギャモーター CNVM03-5077-25 2 NSK 転がり軸受用ナット AN17 3 NSK 転がり軸受用座金 AW17 4 椿本 ハ<sup>°</sup>ワーロック PL012-026KE 5 オルス オイレスト・ライブッシュ 70B-2515 アルミクランクハント・ル 6 NBK HAC-160XB17 7 NBK グリップ GRP-26XM10 8 唱和 圧縮スプリング AP320-110-2.6 9 富士精密 ファインUナット FU06SS 10 椿本 パワーロック PL045X067KE 13 19

# PLD-4(コンベアー部)購入部品表

DATE						2008/5/1	
TYPE/客先	(客先)         機番         製造番号			·号 	PAGE 1 / 1		
No.	メーカー	品名	規格 / 形式	個数	コート No.	備考	
1	オリエンタル	モータ	5IK90GU-SW	1			
2	オリエンタル	ギャヘット゛	5GU-30RH	1			
3	椿本	トップチェーン	TTP1143MW	180リンク			
4	椿本	スプロケット	TTP1012T	2			
5	椿本	カ・イト・リング	TT1012G	2セット			
6	山久	スナップオンレール	140SPRW	6.5m			
7	椿本	カ・イト・レール	MB317-69072-GR(定尺3m)	3			
8	椿本	クランプピン	MB14-100-CP	6			
9	椿本	ガイト・レール用	MB210-59941-GR	12			
10	椿本	クロスクランプ <sup>°</sup>	MB340-67375-CC	6			
11	椿本	T形クランプ	MB339-68363-TC	6			
12		止め輪(穴用)	RTW17	1			
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

# PLD-4ギャ関係購入部品表


DATE TO THE PARTY OF THE PARTY							
TYPE/客先	/客先 機番		製造番	<b>号</b>	PAGE 1 / 1		
No.	メーカー	品 名	規格 / 形式	個数	コート゛No.	備考	
1	KHK	プラスチック平歯車	PS3-30	2			
2	青木精密KK	スハ゜ーキ゛ャ	SSB3090	1			
3 ]	KHK	SS平歯車	SS2-40	1			
4 ]	KHK	プラスチック平歯車	PSA2-60	1			
5 ]	KHK	プラスチック平歯車	PSA2-100	2			
6 ]	KHK	SS平歯車	SS2-90	2			
7 ]	KHK	SS平歯車	SS2-30	1			
8 ]	KHK	完成マイタ	SMA2-20	1			
9	KHK	PMプラスチックマイタ	PM2-20	1			
10	KHK	プラスチック平歯車	PS2-24	1			
11	KHK	SS平歯車	SS2-24	1			
12	KHK	完成マイタ	SMB2.5-30	2			
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							


# PLD-4ベアリング関係購入部品表


DATE							
TYPE/客先	E/客先 機番			製造番	·号 	PAGE 1 / 1	
No.	メーカー	品 名	規格/形式	個数	コート゛ No.	備考	
1		ヘ゛アリンケ゛	6005ZZ	14			
2		ヘ゛アリンケ゛	60/22ZZ	1			
3		ヘ゛アリンケ゛	6017ZZ	2			
4		ヘ゛アリンク゛	6003ZZ	6			
5		ヘ゛アリンク゛	6902ZZ	2			
6		ペアリング	6201ZZ	4			
7		ヘ゛アリンク゛	6804ZZ	2			
8		ヘ゛アリンク゛	6002ZZ	1			
9		ヘ゛アリンク゛	6004ZZ	2			
10		ヘ゛アリンク゛	6001ZZ	2			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							


# PLD-4平行キー・ノックピン関係購入部品表


			DATE				
TYPE/客先	<b>**</b>			製造番	·号	PAGE 1 / 1	
No.	メーカー	品名	規格/形式	個数	コート゛ No.	備考	
1	ミスミ	ノックヒ°ン	MS5-10	2			
2	ミスミ	平行キー	KES8-35	2			
3	ミスミ	平行キー	KES5-30	1			
4	ミスミ	ノックヒ°ン	MS6-25	2			
5	ミスミ	平行キー	KEG8-25	1			
6	ミスミ	平行キー	KEG8-18	3			
7	ミスミ	平行キー	KEG6-LC27	2			
8	ミスミ	平行キー	KEG4-10	1			
9	ミスミ	平行キー	KES5-18	1			
10	ミスミ	平行キー	KES4-10	1			
11	ミスミ	平行キー	KES4-LC38	1			
12	इरह	平行キー	KES4-15	1			
13	इरह	平行キー	KEG6-LC29	1			
14	इरह	平行キー	KEG8-LC27	2			
15	इरह	ノックヒ <sup>°</sup> ン	MS5-20	8			
16	इरह	平行キー	KES4-12	1			
17	इरह	平行キー	KES6-LC44	2			
18	ミスミ	平行キー	KEG5-LC36	1			
19	इरह	平行キー	KEG6-LC28	1			
20							
21							
22							
23							
24							
25							

















# スマートセンサ(ZFV-CA40)設定方法

- 1. モード切替スイッチを "MENU" にする
- 2. TEACH を選択し SET キーを押す
- 3. TEACH/VIEW ボタンを押す (オレンジの大きなボタン)
- 4. "Jョウイキ" を選択し **SET** キーを押す
- 5. 領域を <a>(<a>(<a>。</a>)</a> <a>キーを使って設定し</a> <a>SET</a> <a>キーを押す</a>
- 6. "ムーブ"と表示されるので (《・》) キーを使い領域全体を移動し SET キーを押す
- 7. モード切替スイッチを "ADJ" にする
- 8. ズレを設定する (現在の設定値は"10")
- 9. モード切替スイッチを "RUN" にする

## 追記

ボトルとカメラの距離は  $3.4 \, \text{mm}$  はなしてください。 これにより垂直方向約  $5 \, \text{mm}$  まで測定可能です。カメラの分解能  $468 \, \text{(H)} \, \text{x} 432 \, \text{(V)}$  なので  $5 \, \text{mm} \div 468 \, 0.01$ 

ズレを設定する場合参考にして下さい。 (現在"10"なので 10x0.01≒0.1mmとなります。)